

Så fungerar fiberkonvertern som Överkalix stadsnät installerat hemma hos dig

<https://overkalix.stadsnatsportalen.se>

<https://www.overkalix.se/kommun-och-politik/kommunal-service-och-information/bredband/>

PWR (Power) indikator

Tänd grön/blå	Ström på
Släckt	Ström av

Status PWR

Tänd (Orange/Röd)	Uppstart System eller ev något fel
Tänd (Grön/Blå)	System normalt
Blinkar (Orange)	System startat om

WAN (Internet)

Tänd (Grön)	Uppkopplad/Ansluten
Blinkar (Grön)	Trafik internet (Tar emot och skickar data)
Släckt	Ej uppkopplad

LAN (Använd port 1 för lokalt nätverk)

Tänd (Grön)	Uppkopplad/Ansluten
Blinkar (Grön)	Trafik hos dig (Tar emot och skickar data)
Släckt	Ej uppkopplad

Överkalix Stadsnät har några olika varianter av kundutrustning och det kan skilja sig åt med hur de fungerar.

Dator eller bredbandsrouter ansluts till port 1

Inteno





Baksida (Här ska man normalt inte behöva göra något.)
Fiber inkommande och strömuttag

Gul	100 Mb/s
Grön	1000 Mb/s



Framsida ON/OFF knapp och du kopplar in din egen ”internetkabel” här på port 1 (LAN1) och vidare till t ex en dator eller en internetrouter.

Raycore



Färgen på lysdioderna visar aktuell hastighet på en port:

Röd	10 Mb/s
Grön	1000 Mb/s
Orange	1000 Mb/s

DKT



Om ni har problem med att det ser ut så här i Inteno:



- Kan behöva att man gör en omstart genom att dra ur strömkontakten
- Kan behöva att man gör en återställning – finns ett litet hål på sidan med text "Reset"
Håll inne i ca 10 sek med hjälp av ett gem, tandpetare eller liknande tills lamporna blinkar. Vänta ca 10 min. och om det fortfarande inte fungerar så dra ur ström och koppla tillbaka ström och vänta tills konverter startat upp igen ca 5-10 min.
- Kontakta support för felanmälan om det fortfarande inte blir grönt för PWR.